

В каких случаях требуется разрабатывать планы эвакуации?

Согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей. Планы эвакуации представляют собой схемы, на которых нанесены внутренние контуры помещений, коридоров, лестничных клеток в зданиях и сооружениях, где могут находиться и работать люди.

План эвакуации при пожаре

Наши специалисты изготовят Планы эвакуации согласно вступившему в силу с 1 июля 2010 года новому **ГОСТ Р 12.2.143-2009**.

Основные особенности ГОСТ Р 12.2.143-2009:

- обязательно иметь эталонный образец фотолюминесцентной пленки;
- время послесвечения фотолюминесцентной пленки не менее 24 часов;
- ограничение по размерам (только 40х60см или 30х40см);
- обязательное изготовление на пожаробезопасном пластике;
- согласование с отделом Государственного пожарного надзора (ОГПН);
- маркировка планов эвакуации по ГОСТ;
- обязательные сертификаты на пленку и пластик;
- после монтажа плана эвакуации необходимо провести замер освещенности с составлением протокола.

Материалы, из которых изготавливаются планы эвакуации, соответствуют всем необходимым санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также нормативным документам по пожарной безопасности.

Планы эвакуации, изготавливаемые компанией «РосОгнеЗащита» по ГОСТ Р 12.2.143-2009, отвечают требованиям международных стандартов ISO 3864, ISO 4196.

В настоящее время планы эвакуации **не согласовываются** с органами государственного пожарного надзора. Данное новшество введено в рамках политики МЧС по снятию избыточных административных барьеров и подтверждается

[официальным ответом](#)

на запрос руководителя Комитета по пожарной промышленной безопасности при ТПП СО в адрес ГУ МЧС СО.

